



FOULFREE™

AIRMAR® CERTIFIED TRANSDUCER COATING*

VER LA IMAGEN REAL™

FFKIT

BUENAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN

Foulfree es un revestimiento transparente para transductores que libera la suciedad y protege contra el crecimiento marino durante 12-24 meses.

Para asegurarse de que su transductor está correctamente recubierto, asegúrese de seguir cuidadosamente estos pasos.

Covertura: Un kit de 15ml cubrirá 30x30cm.



CÓMO SE APLICA ►

1. Estropajo abrasivo:



Se utiliza para preparar la base y la carcasa del transductor para la aplicación del recubrimiento Foulfree para transductores.

2. XDCLEAN:



Limpie la superficie a recubrir con la toallita. XDClean es seguro para los transductores y garantiza una superficie libre de contaminantes para el revestimiento Foulfree.

3. XDPRIME:



XDPrime es un promotor de adherencia para todas las caras del transductor, crea una unión fuerte sobre el plástico. Aplicar generosamente y dejar secar 10 minutos.

4. CLEAR COAT:



El Foulfree Clear Coat, es un topcoat no tóxico que forma una capa exterior super resbaladiza a la que el crecimiento marino no puede adherirse. Utilice el pincel para aplicar una fina capa del revestimiento sobre el transductor.

“Garmin lleva más de 10 años a la vanguardia de la tecnología y la innovación en sondas. Nuestros transductores CHIRP, DownVü, SideVü y sistemas de sonda LiveScope ofrecen una claridad y una separación de objetivos sin rival en el sector. El producto Foulfree actualizado es la mejor manera de mantener nuestros transductores libres de crecimiento marino y al máximo rendimiento.”

Jarrod Seymour - Vice President/Marine Segment Lead, Garmin

